



Gebruik woodboy is op eigen risico, schade toegebracht aan woodboy buiten normale slijtage om wordt in rekening gebracht

Uitleg Woodboy

- Zet de hefboom van de machine op heuphoogte
- Doe nu eerst de dunne zwarte pad onder de machine en oefen hiermee
- Oefen waar u ruimte heeft, bijvoorbeeld in het midden van de kamer
- Door de hefboom iets omhoog te doen, ongeveer 3 cm, gaat de machine naar rechts
- Doet u de hefboom iets omlaag, ongeveer 3 cm, dan gaat de machine naar links
- Start in midden van ruimte i.v.m. zwenkbeweging
- Inschakelen woodboy alleen als goede heuphoogte is ingesteld
- Pak bij inschakelen woodboy met beide handen vast

draag schoenen met antislipzolen.

Gebruik altijd gearde stopcontacten

Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van machine

Gebruik buitenshuis; controleer of machine is aangesloten via aardlekschakelaar (max. 30 mA)

Controleer voor gebruik

-machine visueel op mankementen

-stekker en stroomkabel op beschadigingen

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) de machine!

Veiligheid tijdens gebruik

-trek nooit aan stroomkabel om machine te verplaatsen

-Vergrendel bedieningshendel nooit tijdens gebruik

-gebruik machine nooit zonder schijf met pad

-verzwaar machine niet met gewichten om werkdruk te verhogen

-voer stroomkabel achterwaarts van machine weg

-Behandel stekker en stroomkabel voorzichtig

-Gebruik machine nooit met beschadigde stekker en/of stroomkabel

-Gebruik verlengkabel. Voorkom spanningsverlies, zorg voor minimale kabeldoorsnede van 2,5 mm² en houd kabel zo kort mogelijk

-Rol kabelhaspel helemaal uit.

-Neem na gebruik stekker uit stopcontact

Felland 7F, 9753 TA Haren. T. 050-5352515. F. 050- 5351527.

KvK Groningen 02095629. BTW-nr: NL 817105372B01

ABN-AMRO Groningen 446989347.

info@holtzvloeren.nl – www.holtzvloeren.nl