



Felland 7F, 9753 TA Haren

Schuren en met de hand Afwerken met hardwaxolie

Er wordt afgeweken van de gebruiksaanwijzingen op de blikken, omdat voor meubelen geldt Schuren

- Als de vloer is gelegd, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel. Ongeveer 1 tot 3 uur laten drogen. De noesten en evt. legoneffenheden apart schuren met bv. een handschuurmachine met bv. korrel 60. Dit na eigen inzicht.
- **Massief eiken vloer** schuren met de woodboy in 2 schuurgangen: korrel 80 -100, grove plekken kunnen met korrel 80 plaatselijk geschuurd worden.
- **Massief grenen vloerdelen** dient u, alleen met korrel 120 te schuren, en daarna nog 1 keer helemaal met een versleten (gebruikt) schuurnetje korrel 120 naschuren.
- **Multiplanken eiken** alleen schuren met korrel 100.
- De vloer hoeft niet langdurig geschuurd te worden. Even raken en dan weer verder gaan! Altijd dunne zwarte pad als tussen laag op de woodboy plaatsen. Daarop kan het schuurnet "geplakt" worden. De schuurschijf op de vloer leggen, daarop de dunne zwarte pad leggen en dan de woodboy er op laten zakken. De zijkanten, onder radiatoren, waar u niet kunt komen met de woodboy, kunt u even met de hand schuren.

Na het schuren Hardwaxolie aanbrengen, inboenen, uit/droog-boenen

- Vloer goed stofvrij maken (niet met vocht!) De luchtvochtigheid moet tussen 50 en 65% zijn en de temperatuur moet normale kamer temperatuur zijn. (18/19 graden), woning water en tocht dicht!
- Hardwaxolie voor gebruik goed roeren/schudden. U kunt de vloer per m2 behandelen. Dit betekent dat u de olie aanbrengt, inboent en uit/droog-boent per ongeveer 1m2 dat. Het is verstandig om het zo te doen om te snel op drogen van de hardwaxolie te voorkomen voordat het is uit/droog-geboend. Droogt de hardwaxolie uit voordat is uit/droog-geboend, dan is de kans groter op vlekgerigheid. (Tip: u kunt even oefenen op een overgebleven plank voor u begint).
- Per het ingebeeelde vak (1m2) de hardwaxolie aanbrengen met waxborstel, verkrijgbaar bij Holtzvloeren, niet te dun en niet te dik. Moet overal geraakt zijn. Het is in dit geval zeker niet zo dat meer beter is!
- Direct na het aanbrengen van de olie, met een niet pluizende doek stevig inboenen! Direct daarna uit/droog-boenen met een niet pluizende doek. Na het uit/droog-boenen moet de vloer eigenlijk al 'droog' aanvoelen. Dit betekent praktisch dat bij handoplegging de vloer droog aanvoelt.
- Tussen het aanbrengen van de olie en het uitpoetsen moet zo weinig mogelijk tijd zitten. Dus in 1 keer doorgaan!
- Tip: zorg ervoor dat u de kamer uitwerkt zodat u niet meer over de al ingeoliede vloer heen hoeft te lopen.

Als alle vakken zijn gedaan en de vloer is helemaal in-geolied en uitgeboend, dan 12 tot 24 uur laten drogen, afhankelijk van omstandigheden. De hardwaxolie moet goed droog zijn, voor de tweede laag mag worden aangebracht.

De tweede laag (2 lagen is voldoende voor eiken vloeren) en de derde laag (alleen bij grenen hout) dienen op dezelfde manier als de eerste laag te worden aangebracht. Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen hoeft niet geschuurd te worden!

- Na aanbrengen van de laatste laag, minimaal 24 uur laten drogen. Daarna kunt u proberen voorzichtig de vloer te betreden. Ziet u dat u voetstappen krijgt dan is de vloer nog niet goed uitgedroogd.
- Eerste 2 weken heel voorzichtig met vocht en vuil, minimaal 2 weken niet dweilen. Water op de vloer geeft direct vlekken. Dus met sokken (zweet) op de vloer ook heel voorzichtig zijn. In een normale situatie is na twee tot drie weken de hardwaxolie uitgehard en is hij bestand tegen water en vuil en mag 1 keer per week gedweild worden, uiteraard met een uitgewrongen dweil. Hoe meer u dweilt, hoe meer u de vloer moet onderhouden met onderhoudsolie. Een goede manier om de vloer schoon te houden is gebruik te maken van staalwol 00. U kunt uw hele vloer hiermee schoonvegen. U moet uiteraard niet te hard poetsen en wrijven met de nerf van het hout mee. In plaats van dweilen kunt u de vloer ook schoonhouden met staalwol 00.
- Een met hardwaxolie behandelde vloer dient u te onderhouden met onderhoudsolie (wit, naturel of bruin). Afhankelijk van de kleurafwerking van uw vloer, kiest u een onderhoudsolie. Onderhoudsolie en gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar bij Holtzvloeren.

Tip Maak eerst een proefplankje. De hardwaxolie is oplosbaar met terpentijn.

Waarschuwing:

In olie en wax gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water spoelen en in de open lucht laten drogen. Eventueel verbranden. Ze zijn Zelfontvlambaar!!!, Heeft u elektrische kachels of gaskachels ed., dan alleen in goed geventileerde ruimtes oliën/lakken ivm ontvlambaarheid olie/lak.

Mochten er onduidelijkheden zijn neemt u dan gerust contact op met ons!

Felland 7F, 9753 TA Haren. T. 050-5352515. F. 050- 5351527.
KvK Groningen 02095629. BTW-nr: NL 817105372B01
ABN-AMRO Groningen 446989347.
info@holtzvloeren.nl – www.holtzvloeren.nl